

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NAPINACZY GRZECHOTKOWYCH

PRZEZNACZENIE

NAPINACZE GRZECHOTKOWE TO URZĄDZENIA MECHANICZNE STOSOWANE W CELU NAPINANIA ŁAŃCUCHÓW, LIN, PASÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW W SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH, WCIĄGARKACH, URZĄDZENIACH DŹWIGOWYCH ORAZ W WIELU INNYCH BRANŻACH PRZEMYSŁOWYCH. NAPINACZE GRZECHOTKOWE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PRECYZYJNEGO I KONTROLOWANEGO NAPINANIA, UMOŻLIWIAJĄC OSIĄGNIĘCIE OPTIMALNEGO NAPIĘCIA BEZ RYZYKA USZKODZENIA ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH. DZIĘKI ZASTOSOWANIU MECHANIZMU GRZECHOTKOWEGO, NAPINACZE UMOŻLIWIAJĄ SZYBKIE I ŁATWE DOSTOSOWANIE NAPIĘCIA BEZ KONIECZNOŚCI UŻYWANIA DODATKOWYCH NARZĘDZI.

NAPINACZE TE SĄ DOSTĘPNE W RÓŻNYCH WERSJACH, ZALEŻNIE OD WYMAGAŃ APLIKACJI, I MOGĄ BYĆ UŻYWANE W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH, W TYM W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH, BUDOWLANYCH, TRANSPORTOWYCH CZY ROLNICZYCH.

PRZED UŻYCIEM

WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO:

- ZANIM PRZYSTĄPISZ DO UŻYWANIA NAPINACZA GRZECHOTKOWEGO, DOKŁADNIE SPRAWDŹ JEGO STAN TECHNICZNY. UPEWNIJ SIĘ, ŻE MECHANIZM GRZECHOTKOWY DZIAŁA PŁYNNIE, BEZ ZACIĘĆ.
- SPRAWDŹ, CZY WSZYSTKIE ELEMENTY NAPINACZA, TAKIE JAK SZCZĘKI, ZĘBATKI, UCHWYTY I ŁAŃCUCHY, SĄ W DOBRYM STANIE I NIE WYKAZUJĄ OZNAK ZUŻYCIA (NP. PĘKNIĘCIA, WYTARCIA, KOROZJA).
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ŚRUBY, NAKRĘTKI I INNE ELEMENTY MOCUJĄCE SĄ DOBRZE DOKRĘCONE I STABILNE.

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO NAPINACZA:

- WYBIERZ NAPINACZ GRZECHOTKOWY ODPOWIEDNI DO RODZAJU ŁAŃCUCHA, LINY LUB PASA, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ NAPIĘTE. UPEWNIJ SIĘ, ŻE MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE NAPINACZA NIE ZOSTANIE PRZEKROZONE.
- SPRAWDŹ ŚREDNICĘ I DŁUGOŚĆ NAPINACZA W ODNIESIENIU DO SYSTEMU, W KTÓRYM BĘDZIE ON UŻYWANY

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

MONTAŻ:

- ZAINSTALUJ NAPINACZ GRZECHOTKOWY W ODPOWIEDNIM MIEJSCU SYSTEMU, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI APLIKACJI. UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAPINACZ JEST ZAMOCOWANY STABILNIE, A JEGO ELEMENTY MOCUJĄCE SĄ BEZPIECZNIE PRZYMOCOWANE.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAPINACZ NIE JEST ZAMONTOWANY W SPOSÓB, KTÓRY MOGŁBY POWODOWAĆ NADMIERNE NAPIĘCIE LUB SKRĘCANIE ŁAŃCUCHA LUB LINY, CO MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZEŃ.

UŻYTKOWANIE:

- NAPINANIE: ABY NAPIĄĆ ŁAŃCUCH, LINĘ LUB PAS, URUCHOM MECHANIZM GRZECHOTKOWY, PRZESUWAJĄC DŹWIGNIĘ W GÓRĘ LUB W DÓŁ, W ZALEŻNOŚCI OD KONSTRUKCJI NAPINACZA. POCIĄGNIJ DŹWIGNIĘ W ODPOWIEDNIĄ STRONĘ, ABY UZYSKAĆ ŻĄDANE NAPIĘCIE.
- KONTROLA NAPIĘCIA: UWAŻNIE KONTROLUJ, JAK NAPINACZ WCIĄGA ŁAŃCUCH LUB LINĘ. ZATRZYMAJ PROCES, GDY OSIĄGNIESZ WYMAGANE NAPIĘCIE. PAMIĘTAJ, ABY NIE PRZEKROCZYĆ DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA, PONIEWAŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA SYSTEMU.
- ZABEZPIECZENIE: PO OSIĄGNIĘCIU WŁAŚCIWEGO NAPIĘCIA, UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAPINACZ JEST ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONY, ABY UNIKNĄĆ NIEKONTROLOWANEGO POLUZOWANIA ŁAŃCUCHA LUB LINY. ZABLOKUJ DŹWIGNIĘ LUB MECHANIZM GRZECHOTKOWY W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NAPINACZY GRZECHOTKOWYCH

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM:

- ZAWSZE SPRAWDZAJ, CZY NIE PRZEKRACZASZ MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA NAPINACZA. NIGDY NIE UŻYWAJ NAPINACZA DO NAPINANIA MATERIAŁÓW, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ JEGO PRZECIĄŻENIE.

OCHRONA PRZED USZKODZENIAMI:

- UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAPINACZ JEST UŻYWANY NA GŁADKICH, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYCH POWIERZCHNIACH. UNIKAJ KONTAKTU Z OSTRYMI KRAWĘDZIAMI, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ ŁAŃCUCH LUB LINĘ.
- ZAWSZE STOSUJ NAPINACZ ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM. NIE STOSUJ NAPINACZA DO INNYCH ZASTOSOWAŃ, NIŻ TE, DO KTÓRYCH ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA:

- PODCZAS UŻYWANIA NAPINACZA ZAWSZE STOSUJ ODPOWIEDNIĄ ODZIEŻ OCHRONNĄ, W TYM RĘKAWICE ROBOCZE, ABY UNIKNĄĆ PRZYPADKOWYCH URAZÓW.
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE W POBLIŻU NAPINACZA NIE ZNAJDUJĄ SIĘ OSOBY, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZYPADKOWO UDERZONE PRZEZ ŁAŃCUCH LUB LINĘ W WYNIKU DZIAŁANIA NAPINACZA.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- REGULARNIE SPRAWDZAJ I CZYŚĆ NAPINACZ Z BRUDU, KURZU, SMARÓW ORAZ INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA JEGO PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE. UŻYWAJ DO TEGO MIĘKKIEJ ŚCIERECZKI LUB SZCZOTKI.
- SPRAWDZAJ, CZY MECHANIZM GRZECHOTKOWY NIE JEST ZABLOKOWANY PRZEZ ZANIECZYSZCZENIA.
- MECHANIZMY RUCHOME W NAPINACZU WYMAGAJĄ REGULARNEGO SMAROWANIA, ABY ZAPEWNIĆ ICH PŁYNNIE DZIAŁANIE. UŻYWAJ ODPOWIEDNICH SMARÓW I OLEJÓW, ZGODNYCH Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.
- ZWRÓĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA MECHANIZM GRZECHOTKOWY, ABY UNIKNĄĆ NADMIERNEGO ZUŻYCIA I ZATARĆ.
- NAPINACZ GRZECHOTKOWY NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM I CHŁODNYM MIEJSCU, Z DAŁĄ OD WILGOCI ORAZ CHEMIKALIÓW, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA JEGO TRWAŁOŚĆ I DZIAŁANIE.
- PRZECHOWUJ NAPINACZ W SPOSÓB, KTÓRY ZAPOBIEGA JEGO USZKODZENIU MECHANICZNEMU. UNIKAJ PRZECHOWYWANIA URZĄDZENIA W MIEJSCACH, W KTÓRYCH MOŻE DOJŚĆ DO SKRĘCANIA ŁAŃCUCHA LUB LINY.

UTYLIZACJA

- JEŚLI NAPINACZ GRZECHOTKOWY ULEGNIE USZKODZENIU LUB JEGO ELEMENTY BĘDĄ WYMAGAŁY WYMIANY, NALEŻY ZAPRZESTAĆ JEGO UŻYTKOWANIA I ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
- NAPINACZE I ICH ELEMENTY (W TYM ŁAŃCUCHY) SKŁADAJĄ SIĘ Z MATERIAŁÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU, TAKICH JAK STAL. ZUŻYTE ELEMENTY METALOWE NALEŻY PRZEKAZAĆ DO PUNKTÓW ZBIÓRKI ODPADÓW METALOWYCH.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.

UL. KRUSZYŃSKA 35

87-800 WŁOCŁAWEK

TEL.: **530173577**

E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA