

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO ŁAŃCUCHÓW

PRZEZNACZENIE

ŁĄCZNIKI DO ŁAŃCUCHÓW TO ELEMENTY UŻYWANE DO ŁĄCZENIA OGNIW ŁAŃCUCHA W CELU PRZEDŁUŻENIA JEGO DŁUGOŚCI LUB STWORZENIA ODPOWIEDNICH POŁĄCZEŃ W SYSTEMACH PODNOŚNICZYCH, TRANSPORTOWYCH ORAZ INNYCH MECHANIZMACH WYMAGAJĄCYCH ŁAŃCUCHÓW. ŁĄCZNIKI SĄ DOSTĘPNE W RÓŻNYCH ROZMIARACH I MATERIAŁACH, TAKICH JAK STAL WĘGLOWA, STAL NIERDZEWNA, CZY STOP ALUMINIUM, W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ DANEGO ZASTOSOWANIA.

ŁĄCZNIKI MOGĄ MIEĆ RÓŻNE KONSTRUKCJE, W TYM ŁĄCZNIKI ZAMKNIĘTE, ŁĄCZNIKI Z ZAWLECZKĄ ORAZ ŁĄCZNIKI Z BLOKADĄ. W ZALEŻNOŚCI OD TYPU, MOGĄ WYMAGAĆ SPECJALNYCH METOD MONTAŻU I KONSERWACJI.

PRZED UŻYCIEM

- WERYFIKACJA STANU ŁĄCZNIKA:
- PRZED UŻYCIEM ŁĄCZNIKA NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ JEGO STAN TECHNICZNY. ZWRÓĆ UWAGĘ NA:
- ZNISZCZENIA MECHANICZNE: PĘKNIĘCIA, ZGIĘCIA, WYKRUSZENIA LUB INNE USZKODZENIA, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŁĄCZNIKA.
- KOROZJA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁĄCZNIK NIE JEST ZARDZEWIAŁY ANI NIE MA OZNAK KOROZJI, KTÓRE MOGĄ OBNIŻYĆ JEGO NOŚNOŚĆ.
- USZKODZENIE BLOKADY: JEŚLI ŁĄCZNIK WYPOSAŻONY JEST W BLOKADĘ, UPEWNIJ SIĘ, ŻE DZIAŁA ONA SPRAWNIE I PRAWIDŁOWO ZABEZPIECZA OGNIWA ŁAŃCUCHA.
- SPRAWDZENIE DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA:
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁĄCZNIK JEST ODPOWIEDNI DO ZASTOSOWANEGO ŁAŃCUCHA I NIE PRZEKRACZA DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA. INFORMACJE NA TEMAT MAKSYMALNEJ NOŚNOŚCI SĄ ZAZWYCZAJ UMIESZCZONE NA ETYKIECIE ŁĄCZNIKA LUB W DOKUMENTACJI PRODUCENTA.

MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

MONTAŻ ŁĄCZNIKA:

- ZAMKNIĘTE ŁĄCZNIKI: ABY ZAMONTOWAĆ ŁĄCZNIK ZAMKNIĘTY, NALEŻY OTWORZYĆ JEGO MECHANIZM, UMIEŚCIĆ ODPOWIEDNIE OGNIWA ŁAŃCUCHA W ŁĄCZNIKU, A NASTĘPNIE ZABEZPIECZYĆ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. UPEWNIJ SIĘ, ŻE ŁĄCZNIK JEST DOKŁADNIE ZAMKNIĘTY I NIE MA LUZÓW.
- ŁĄCZNIKI Z ZAWLECZKĄ: W PRZYPADKU ŁĄCZNIKÓW Z ZAWLECZKĄ NALEŻY UMIEŚCIĆ OGNIWA ŁAŃCUCHA W ŁĄCZNIKU, A NASTĘPNIE ZABEZPIECZYĆ JE ZAWLECZKĄ, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE JEST ONA POPRAWNIE WŁOŻONA I ZAMOCOWANA.
- ŁĄCZNIKI Z BLOKADĄ: JEŚLI ŁĄCZNIK JEST WYPOSAŻONY W MECHANIZM BLOKADY, UPEWNIJ SIĘ, ŻE BLOKADA JEST PRAWIDŁOWO USTAWIONA PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA.

UŻYCIE ŁĄCZNIKA:

- PO ZAMONTOWANIU ŁĄCZNIKA W ŁAŃCUCHU, UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIE WYSTĘPUJĄ ŻADNE LUZOWANIA LUB NIEPRAWIDŁOWE USTAWIENIA, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNAĆ NA BEZPIECZEŃSTWO PRACY.
- REGULARNIE SPRAWDZAJ STAN ŁĄCZNIKA I UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEGO BLOKADA LUB MECHANIZM ZABEZPIECZAJĄCY DZIAŁA POPRAWNIE.
- OBCIĄŻENIE: ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIE PRZEKRACZASZ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA DOPUSZCZALNEGO PRZEZ ŁĄCZNIK ORAZ ŁAŃCUCH. PRZECIĄŻENIE MOŻE PROWADZIĆ DO JEGO USZKODZENIA LUB ZERWANIA.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŁĄCZNIKÓW DO ŁAŃCUCHÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- NADWYRĘŻENIE ŁĄCZNIKÓW: NIGDY NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA ŁĄCZNIKÓW, PONIEWAŻ MOŻE TO PROWADZIĆ DO ICH USZKODZENIA LUB NAWET ZERWANIA. SPRAWDŹ INFORMACJE O MAKSYMALNYM OBCIĄŻENIU PRZED UŻYCIEM.
- SPRAWDZANIE STANU ŁĄCZNIKA: REGULARNIE KONTROLUJ STAN ŁĄCZNIKÓW PRZED, W TRAKCIE I PO UŻYCIU. USZKODZONE LUB ZUŻYTE ŁĄCZNIKI NALEŻY NATYCHMIAST WYMIENIĆ, ABY UNIKNĄĆ WYPADKÓW.
- ZABEZPIECZENIE MECHANIZMU BLOKUJĄCEGO: JEŚLI ŁĄCZNIK WYPOSAŻONY JEST W BLOKADĘ LUB ZAWLECZKĘ, UPEWNIJ SIĘ, ŻE DZIAŁA ONA PRAWIDŁOWO I ŻE NIE MA RYZYKA JEJ PRZYPADKOWEGO OTWARCIA.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- REGULARNIE CZYŚĆ ŁĄCZNIKI Z BRUDU, KURZU ORAZ INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ, KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA ICH DZIAŁANIE. DO CZYSZCZENIA UŻYWAJ MIĘKKIEJ SZMATKI I DELIKATNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH. UNIKAJ STOSOWANIA AGRESYWNYCH CHEMIKALIÓW, KTÓRE MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ ŁĄCZNIKA.
- JEŚLI ŁĄCZNIK BYŁ UŻYWANY W TRUDNYCH WARUNKACH (NP. W KONTAKCIE Z WODĄ MORSKĄ, SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI), NALEŻY GO DOKŁADNIE UMYĆ I WYSUSZYĆ.
- W ZALEŻNOŚCI OD KONSTRUKCJI ŁĄCZNIKA, MOŻE BYĆ WYMAGANE JEGO SMAROWANIE W CELU ZAPEWNIENIA PŁYNNEGO DZIAŁANIA MECHANIZMU (NP. W ŁĄCZNIKACH Z ZAWLECZKĄ). UŻYWAJ ODPOWIEDNICH SMARÓW, KTÓRE NIE WPŁYNĄ NEGATYWNIE NA MATERIAŁ ŁĄCZNIKA.
- PRZECHOWUJ ŁĄCZNIKI W SUCHYM, CHŁODNYM MIEJSCU, Z DAŁĄ OD WILGOCI, ŹRÓDEŁ WYSOKIEJ TEMPERATURY ORAZ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, KTÓRE MOGŁYBY JE USZKODZIĆ. UNIKAJ SKŁADOWANIA ŁĄCZNIKÓW W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA UDERZENIA LUB ZGNIECENIA.
- ABY NIE BYŁY NARAŻONE NA SKRĘCANIE LUB ZGINANIE, KTÓRE MOGĄ PROWADZIĆ DO ICH USZKODZENIA.

UTYLIZACJA

- USZKODZONE ŁĄCZNIKI: JEŚLI ŁĄCZNIK WYKAZUJE OZNAKI USZKODZENIA (NP. PĘKNIĘCIA, KOROZJA, ZUŻYCIE), NALEŻY GO NIEZWŁOCZNIE WYMIENIĆ. USZKODZONE ŁĄCZNIKI NIE MOGĄ BYĆ PONOWNIE UŻYWANE, GDYŻ MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA.
- RECYKLING: ŁĄCZNIKI WYKONANE Z METALI (NP. STALI, ALUMINIUM) MOGĄ BYĆ PODDANE RECYKLINGOWI. SKONTAKTUJ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI PUNKTAMI ZBIÓRKI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH LUB STACJAMI RECYKLINGU, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ METALAMI.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT:

ALOTEX SP. Z O.O.

UL. KRUSZYŃSKA 35

87-800 WŁOCŁAWEK

TEL.: **530173577**

E-MAIL: **BIURO@ALOTEX.PL**

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZYCH PRODUKTÓW I ZACHĘCAMY DO PRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZASAD DLA BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA